

Toner – Nachfüllanleitung Minolta QMS MagiColor 2300

**Diese Nachfüllung ist keine professionelle Refill- oder Rebuildaufbereitung.
Sie erfüllt aber denselben Zweck.**

Bilder müssen nicht mit Ihrer Kartusche übereinstimmen.

Schritt 1



Zeigt eine leere Kartusche des Minolta QMS MagiColor 2300.

Schritt 2



Mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen Sie die Schraube an der linken Seite der Kartusche. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.



Mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers entfernen Sie die Plastikkappe (heraushebeln).

Nun saugen Sie das restliche Tonerpulver aus dem Tonerbehälter.

Jetzt füllen Sie langsam das neue Tonerpulver in den Tonerbehälter.

Schritt 3 – Zusammenbau

Setzen Sie die Plastikkappe wieder ein. Achten Sie darauf, dass sie wieder richtig verschlossen ist. Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.